



¡Felicitaciones!
Su Control Remoto Universal TEK PARTNER™ es un dispositivo innovador que integra muchos controles remoto infra-rojos diferentes. (NOTA: El TEK PARTNER™ no es compatible con equipos controlados por UHF (RF)).

El TEK PARTNER™ se pre-programa en la fábrica, pero usted necesitará introducir un Código de Equipo para cada equipo para completar el programa. ¡Simplemente introduzca los códigos correctos de dispositivo para su equipo y su TEK PARTNER™ está listo para usarse! Una Lista de Código de Dispositivo se incluye en este Manual de este Usuario.

El TEK PARTNER™ reemplaza a 4 controles remoto separados para operar su televisión controladas con infra-rojo (TV), los reproductores de video casete (VCRs), los codificadores de cable (CBL) o receptores satelitales (SAT).

ESPECIFICACIONES

Sistema Operativo: Sistemas de control remoto infra-rojo pre-programados.

Compatibilidad: Reemplaza a la mayoría de las marcas de controles remoto infra-rojos para TV, VCR, Cable y Sistemas Satelitales.

Requerimiento de Energía: 4 baterías AA (6 V cc), se recomiendan alcalinas.

Tamaño: 5 - ½ " Ancho x 8 - ½ " Largo x 2 - ½ " Alto

Favor de leerlo antes de utilizar el equipo

CARACTERÍSTICAS

TV, VCR, CABLE y SATELITE. Simplemente presione el botón DEVICE MODEM deseado (TV, VCR, CBL o SAT) una vez para seleccionar el MODO de operación.

INTRODUCCIÓN DE NÚMERO DE CÓDIGO. La facultad de seleccionar fácilmente el equipo de TV, VCR, CABLE o SATELITE que desee controlar.

LA MEMORIA DEL NÚMERO DE CÓDIGO. La facultad para mostrar el número de código del equipo de TV, VCR, CBL o SAT actualmente seleccionado en la luz indicadora del estatus.

PODER DE ESCANEOS POWER SCAN. La facultad para buscar dentro de la biblioteca de códigos de TV, VCR, CBL o SAT a un código que opere con su equipo.

REVISIÓN DEL MODELO (MODEL CHECK).

Aumenta la capacidad del POWER SCAN regular permitiendo al usuario permanecer dentro del modo de escaneo y probar cualquier botón válido para el equipo de TV, VCR, CBL o SAT que está siendo escaneado.

ENCENDIDO MAESTRO (MASTER POWER).

La facultad de encender o apagar todos los equipos de TV, VCR, CBL o SAT al mismo tiempo al oprimir el botón de POWER. Esta característica se puede programar para instalarse o desinstalarse.

VOLUMEN DIRECTO (PUNCH-THROUGH).

Usted puede controlar el volumen de su TV cuando se encuentre en el modo de otro equipo. Esta característica es una selección programable por el usuario.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	1
Lista de Características	1
Especificaciones	1
Instalando su TEK PARTNER	2
-Instalando las Baterías	2
-Utilizando los Códigos de Equipos	2
-Usando Power Scan (búsqueda)	3
-Usando ID Recall	3
-Ajustando Punch-Through	3
-Habilitando Master Power	4
Operando el TEK PARTNER	4
Cuidados y Mantenimiento	4
Localización de Fallas	7
Listas de Códigos de Equipos	5-7
-TV	5
-VCR	5-6
-Cable	6-7
-Satélite	7

ESTABLECIENDO SU TEK PARTNER™

INSTALANDO LAS BATERÍAS

Su TEK PARTNER™ requiere 4 baterías tamaño AA (6 V cc)- frescas (se recomiendan baterías alcalinas).

1. Retire la tapa de la batería en la parte de atrás de su TEK PARTNER™.
2. Observe la polaridad de las baterías y las marcas "+ / -" dentro del compartimiento de la batería.
3. Inserte las baterías.
4. Vuelva a colocar la tapa de la batería.

NOTA: ■ Cuando todas las baterías están desconectadas, el TEK PARTNER™ sólo retiene sus ajustes durante unas cuantas horas. Si usted no reemplaza las baterías a tiempo, puede tener que reprogramarlo. Siempre escriba sus códigos, por si las dudas...

Hay 4 Modos de Dispositivo (la TELEVISIÓN, VCR, CBL, y SAT) en su TEK PARTNER™. Usted puede ajustar su TEK PARTNER™ usando las instrucciones de códigos del equipo o usando power scan (búsqueda).

Importante- Si está programando una combinación de TV/VCR, ¡introduzca primero los códigos de VCR!

UTILIZANDO CÓDIGOS DE DISPOSITIVOS

Con un vistazo:

MODE(3 seg) → dígito → dígito → dígito

(por ejemplo, para una TV Zenith, presione y mantenga presionado el botón "TV" hasta que LED empiece a parpadear entonces presione y libere "0", "6", "9")

1. Encienda el dispositivo manualmente (por eje., su Televisión) que desee controlar.
2. Refiriéndose a la LISTA DE CÓDIGOS DE DISPOSITIVOS, busque el Número de Código de 3 dígitos que corresponda al tipo y marca de su equipo. Si hay más de un CÓDIGO DE DISPOSITIVO enlistado bajo su marca, intente con el primer código con las siguientes instrucciones:
3. Oprima el botón de Device Mode (ej. TV) en su Tek Partner hasta que el indicador LED del estatus (localizado bajo el botón "TV") empiece a parpadear. (esto le toma aproximadamente 3 segundos).
4. Introduzca el código de tres dígitos del DISPOSITIVO del paso "1". Una vez introducido el tercer dígito, el indicador de estatus parpadeará para confirmar (3 parpadeos) si el código fue aceptado, pero se apagará inmediatamente si el código fue rechazado.
5. Presione el botón "PWR". El equipo se debe de apagar. Después intente las otras funciones en el TEK PARTNER™. Si su equipo responde a su función solicitada correctamtn, usted ha introducido el código correcto. De otra manera, repita las instrucciones de instalación anteriores con los Códigos de Dispositivo restantes hasta que su equipo (ej. TV) responda a la función solicitada.

Simplemente repita los procedimientos anteriores para introducir los Códigos de Dispositivo para su VCR, CBL o SAT (Recuerde presionar el botón de Device Mode TV, VCR, CBL o SAT en el paso 2 arriba).

NOTAS:

- Si usted no puede encontrar un Código de Dispositivo correcto para su equipo, vea la sección de UTILIZANDO POWER SCAN (búsqueda)
- Es altamente recomendable, como referencia futura, escribir sus Códigos de Dispositivos en la etiqueta que se encuentra en la parte inferior de su TEK PARTNER™.

USANDO POWER SCAN (BÚSQUEDA)

De un Vistazo:

MODE (3 seg) → POWER → FLECHA ARRIBA Azul (▲) o FLECHA ABAJO Azul (▼) → ENTER

Si usted no puede identificar un Código de Dispositivo correcto para su equipo en la Lista de Código de Dispositivos, puede intentar con el método de POWER SCAN

1. Encienda manualmente el dispositivo para el que quiera buscar (ej. TV).
2. Desempeñe el Power Scan **presiónando y oprimiendo (aproximadamente 3 segundos)** el botón DEVICE MODE deseado TV, VCR, CBL o SAT hasta que la luz del indicador de estatus empiece a parpadear.

3. **Presione y libere** el botón PWR (encendido). La luz indicadora del estatus dejará de parpadear y permanecerá en ON (encendido) en este punto.
4. Presione y libere lenta y pacientemente el botón azul UP (**▲**) para buscar hacia delante a través de la base de datos de códigos. Para escanear hacia atrás a través de la base de datos de códigos, presione y libere el botón azul DOWN (**▼**). Cada vez que presione la flecha de arriba o de abajo, el control remoto intentará y apagará el dispositivo (TV, VCR, etc) que usted seleccionó originalmente.
5. Cuando el dispositivo (TV, VCR, etc) responda al apagado, presione el botón ENTER. Esto almacenará el código en la memoria y usted verá tres parpadeos de la luz indicadora del estatus para confirmar la entrada del código. **Sea paciente, hay más de 100 códigos que buscar.**

NOTA:

- Power Scan Model Check es el mismo que Power Scan, sin embargo, se pueden probar otras teclas para ver si trabajan con el dispositivo seleccionado sin dejar la característica de escaneo. Si el dispositivo responde a las otras teclas presionadas, entonces el ID actual será asegurado al presionar el botón ENTER. De otra manera, el se puede continuar el escaneo presionando los botones FLECHA ARRIBA Azul (**▲**) o FLECHA ABAJO Azul (**▼**).

De un Vistazo

MODE (3 seg) → POWER → FLECHA ARRIBA (**▲**) o FLECHA ABAJO (**▼**) → CUALQUIER TECLA VÁLIDA o (FLECHA ARRIBA (**▲**) o FLECHA ABAJO (**▼**) 'ENTER'

USANDO ID RECALL

De un Vistazo:

MODE (3 seg) → PREV CH

1. Para ver el Código de un dispositivo, presione y mantenga oprimido el botón DEVICE MODE (TV, VCR, CBL o SAT) del dispositivo seleccionado hasta que el indicador de estatus empiece a parpadear (aprox. 3 segundos).
2. Presione el botón PREV CH. Cuando libere el botón PREV CH, el indicador del estatus parpadeará las centenas, decenas y unidades del código del dispositivo.
3. Cuente el número de parpadeos para determinar el código. Un “0” en cualquier lugar se representa por un parpadeo rápido del indicador del estatus. Un código 102 se mostrara como PARPADEO <pausa>PARPADEO RÁPIDO <pausa> PARPADEO, PARPADEO.

INSTALANDO PUNCH-THROUGH

De un Vistazo:

CBL o SAT MODE (3 seg) → CBL o SAT (espera) → TV

NOTA: Al instalar el punch-through en el Modo de CBL o SAT, los controles de volumen de la TV serán accedidos por el TEK PARTNER™ cuando esté en el Modo de CBL o SAT.

1. Presione y mantenga presionado el botón CBL o SAT MODE hasta que el indicador de estatus empiece a parpadear (aprox. 3 seg.). Liberé el botón de Modo de Dispositivo.
2. Presione y mantenga presionado el botón DEVICE (CBL o SAT) y presione el botón de TV. El indicador de estatus parpadeará una secuencia de confirmación de 2 parpadeos.

HABILITANDO EL MASTER POWER

De un Vistazo

CUALQUIER MODO DE DISPOSITIVO (3 seg) →POWER →POWER

1. La característica de Master Power no está habilitada por defecto. Para habilitar el Master Power, presione y mantenga presionado cualquier botón de DEVICE MODE, TV, VCR, CBL o SAT hasta que el indicador de estatus empiece a parpadear (aproximadamente 3 seg).
2. Presione y libere el botón PWR (encendido) dos veces. El indicador de estatus parpadeará una confirmación (2 parpadeos) de que el Master Power ha sido habilitado.
3. Repita el proceso para deshabilitar la característica de Master Power.

NOTA:

- con el Master Power habilitado, el control remoto enviará el código de encendido más 2 códigos de encendido adicionales para cada TV, VCR, CBL o SAT en dicho orden. Todos los dispositivos deberán estar dentro del rango de operación del control remoto para que puedan recibir su código de encendido.

OPERANDO EL TEK PARTNER™

Operación Normal. Una vez que haya instalado el TECK PARTNER™ a su equipo, este trabaja de la misma manera que los controles remoto originales. Para operar, solo apúntelo a su equipo, presione el Botón de Modo de Dispositivo apropiado y entonces opere la función deseada presionando el botón correspondiente en el TEK PARTNER™. El indicador se enciende durante la transmisión de la señal y como confirmación al oprimir un botón. Al oprimir un botón, el TEK PARTNER™ ilumina su teclado durante 5 segundos. Usted verá el teclado claramente aun cuando esté en un área con iluminación débil.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. No exponga su TEK PARTNER™ a la luz directa del sol, altas temperaturas, choque mecánico o a líquidos.
2. No utilice baterías nuevas y viejas al mismo tiempo ya que las baterías viejas tienden a derramarse.
3. No utilice limpiadores corrosivos o abrasivos en su TEK PARTNER™
4. Mantenga la unidad sin polvo, limpiándola con un trapo suave y seco.
5. No desarme su TEK PARTNER™, no contiene piezas que el usuario pueda componer.

CÓDIGOS DE TV

AIWA 126
A MARK 097
ADMIRAL 069 192
AKAI 001 160
AMPRO 070 164
ANAM 045 055 057 076 095 097
099 106 109 112
AOC 001 011 097
BELL&HOWELL 069
BROKSONIC 091
CANDLE 001 002 003 011
CENTURION 170 171
CETRONIC 045
CITIZEN 001 002 003 011 045
092
CLASSIC 045
CONCERTO 011
CONTEC 041 045 051 052
CORANDO 172
CRAIG 045 055 157 158 159
CROWN 045
CURTIS MATHES 001 011 092
CXC 045
DAEWOO 011 022 023 045 046
056 068 102 108 111 114 116 118
119 127
DAYTRON 011
DIGILINK 200
DYNASTY 045
DYNATECH 063
ELECTROHOME 074
EMERSON 001 011 012 013 029
033 045 048 049 051 052 091
137 139 141 157 158 162
ENVISION 001
FISHER 013 058
FUNAI 033 045
FUTURETECH 045
GE 001 011 014 015 057 070
071 121 133 141 145 163 199
GOLDSTAR 011 093 097 101
104 110 113 118
HALL MARK 011
HARMAN KARDON 201
HITACHI 001 011 015 016 017
018 029 043 072 144 147 204
207 226
INFINITY 148
INKEL 120
JBL 148
JCPENNY 001 011 014 015 035
092 145
JENSEN 019
JVC 040 079 134
KAWASHO 173
KEC 045
KENWOOD 001
KLOSS 002 060

CÓDIGOS DE TV cont.

KTV 001 045 162
LLOYTRON 172 173
LOGENET 069
LOGIK 069
LUXMAN 011
LXI 013 021 053 077 145 148
MAGNAVOX 001 003 011 060
061 064 065 118 145 148 210
211 224 225
MAJESTIC 069
MARANTZ 001 074 148
MATSUI 148
MEMOREX 011 013 069
MGA 001 011 033 044 050 074
MIDLAND 199
MITSUBISHI 001 011 033 042
044 100 154 160 167 168
MOTOROLA 237
MTC 001
NAD 021 031
NATIONAL 177 178 179 180 181
182
NEC 001 013 022 025 042 057
121 125
NIKEI 045
ONKING 045
ONWA 045
OPTIMUS 031
OPTONICA 025 077
ORION 091
PANASONIC 057 076 087 148
PENNEY 199
PHILCO 001 003 011 045 057
060 061 064 065 118 148
PHILIPS 001 003 011 040 060
067 088 145 148
PIONEER 001 011 024 029 031
032
PORTLAND 011
PROSCAN 133
PROTON 01 1
QUASAR 057 087
RADIO SHACK 011 013 025 045
048 118 163 195 196 197 198
RCA 001 011 029 057 071 133
145 155 161 163 199 205 206 213
222
REALISTIC 013 025 045 048 163
195 196 197
SAA 183
SAMPO 001 011
SAMSUNG 001 011 012 051 085
092 096 104 118 124 145 156
SANSUI 091
SANYO 013 026 027 037 041 054
058 078 151
SCOTT 011 033 045 049

CÓDIGOS DE TV cont.

SEARS 011 013 021 033 035 058
078 092 145
SHARP 011 020 025 028 033 034
077 154
SIGNATURE 069
SONY 043 067 075 117 130 194 230
SOUNDESIGN 003 011 033 045
SPECTRICON 097
SSS 011 045
SUPREMACY 002
SYLVANIA 001 003 011 060 061
064 065 118 145 148 150
SYMPHONIC 184
TANDY 077
TATUNG 057 063
TECHNICS 080
TECHWOOD 011
TEKNIKA 001 002 003 011 033
036 045 069 074 092
TELEFUNKEN 047
TELERENT 069
TERA 156
THOMSON 1~ 191
TMK 011
TOSHIBA 013 021 035 042 052
063 092 202
UNIVERSAL 014 015
VIDEO CONCEPTS 160
VIDTECH 01 1
WARDS 011 014 015 025 033
061 064 065 069 071 148
YAMAHA 001 011
YORK 011
YUPITERU 045
ZENITH 069 070 090
ZONDA 097

CÓDIGOS DE VCR

AIWA 040
AKAI 022 048 050 108 109 126
AMPRO 076
AMSTRAD 133
ANAM 037 039 089
ASA 134
AUDIO DYNAMICS 018 029 044
048
BROKSONIC 031 041 043 110
147 178
CANDLE 134 135 137
CANON 034 037 039 135 140
CAPEHART 094
CITIZEN 021 045 134
CRAIG 003 045 116
CURTIS MATHES 037 039
DAEWOO 012 014 094 096 098
102
DAYTRON 094
DYNATECK 179

CÓDIGOS DE VCR cont.

DBX 018 029 044 048
ELECTROHOME 063
EMERSON 013 023 031 033 035
037 040 041 042 043 050 087
110 112 170 171 182 183 184 185
186 191 193 195
FERGUSON 136
FINLUX 133
FISHER 003 015 016
FUNAI 040 133
GE 037 039 067 076 093 095 124 127
GO VIDEO 113 117
GOLDSTAR 018 019 026 087
092 100 107
GRAETZ 136
HARMAN KARDON 018 049
HITACHI 011 040 048 067 130
INSTANTREPLAY 037 039
ITT 136
JCL 037 039
JCPENNY 018 019 021 039 045 087
JENSEN 048
JVC 018 037 039 048 052 054
111 130 132
KENWOOD 020 044 048 052
LLOYD 040
LXI 019 020 040 087
MAGIN 045
MAGNAVOX 037 039 040 071 072
MARANTZ 018 037 039 071 073
MARTA 087
MATSUMI 033 036
MEI 037 039
MEMOREX 003 008 009 010 020
037 039 040 057 076 087 115 120
MGA 049 050 063
MINOLTA 019 026
MITSUBISHI 019 026 049 050 053
055 063 065 131 145 146
MOTOROLA 196 197
MTC 045 133
MULTITECH 030 040
NAD 139
NATIONAL 140
NEC 018 029 044 048 052
NORDMENDE 048
OPTIMUS 057 087 159
OPTONICA 057 058
ORION 031 147 166
PANASONIC 074 078 150167 173
176 188 189
PENTAX 019 026 037 039 067
PHILCO 037 039 040 071
PHILIPS 037 039 040 058 071 075
087
PILOT 087
PIONEER 019 027 052
PORTLAND 094

CÓDIGOS DE VCR cont.

PULSAR 076
QUARTZ 002 020 079
QUASAR 039 079 144
RADIO SHACK 003 007 045 057
074 087 093 134 137 140 141 142
152 153 159 160 161
RCA 011 026 039 067 093 095
124 127 157
REALISTIC 003 015 020 037 039
040 045 057 058 087 093 137
152 159 160
RUNCO 128
SABA 136
SALORA 020
SAMSUNG 004 038 045 088 090
091 093 095 098 101 105 109
SANSUI 028 031 048 052 116
147 166
SANYO 003 014 015 020
SCHAUB LORENZ 136
SCOTT 023 043 098 110 112
SEARS 003 015 020 026 037 087
SHARP 037 058 129 156
SHINTOM 030
SONY 003 016 037 056 060 061 080
081 082 129
SOUNDESIGN 040
STS 011 019
SYLVANIA 037 039 040 063 071
SYMPHONIC 040
TANDY 040
TASHICO 134
TATUNG 044 048
TEAC 040 044 048
TECHNICS 037 039
TEKNIKA 025 037 039 040 087
TELEFUNKEN 136
THOMAS 040
THORN 136
TMK 013
TOSHIBA 006 015 019 051 063 085
098 112 155 174 185 193 195
TOTEVISION 045 087
UNITECH 045
VECTOR RESEARCH 018
VICTOR 052
VIDEO CONCEPTS 018 040 050
VIDEOSONIC 045
WARDS 003 011 023 030 037 039
040 045 057 058 112
YAMAHA 018 040 044 048
ZENITH 005 040 052 060 076 083
087

CÓDIGOS DE CABLE

ABC 001 003 045 048 052 059 130
ALLEGRO 111

CÓDIGOS DE CABLE cont.

AMERICAST 212
ANTRONIX 021
ARCHER 012 014 021 031 112
BELCOR 113
CABLE STAR 033 113
CENTURION 092
CENTURY 014
CITIZEN 014 111
COLOUR VOICE 090
COMTRONICS 026 037
CONTEC 228
DIAMOND 030
DIGI 114
EAGLE 027 037 046 186
EASTERN 063 066 070 115 187
ELECTRICORD 039
EMERSON 112
GI 001 003 015 017 093 095 096 097
126 141 168
GC ELETRONICS 113
GE 076
GEMINI 015
GENERAL 210
GENERAL INSTRUMENT 226 227
GOLD STAR 224
GOLDEN CHANNEL 037
GOODMIND 112
HAMLIN 055 056 061 099 100
101 117 152 175 207 208
HITACHI 001 061 188
HOSPITALITY 074 080
JASCO 111
JERROL 001 002 003 015 016
017 073 093 095 096 097 140
141 142 162 166 167 168 188 210
MACOM 040 191
MAGNAVOX 017 019 068 082
MEMOREX 058
M-NET 043
MOTOROLA 215 216
MOVIE TIME 039
NSC 022 044 075 190
OAK 023 043 059 196 197
PANASONIC 050 053 155 176 177 189
214 225
PANTHER 114
PARAGON 058
PHILIPS 013 019 020 027 085 090
PIONEER 001 041 057 119 147 148 171
200 209 217 219 224
POST NEWS WEEK 023
PRIMESTAR 162
PTS 018 054 075 076
PULSAR 058
QUASAR 058
RADIOSHACK 111 112 213
RCA 053 214
REALISTIC 012

CÓDIGOS DE CABLE cont.

REGAL 055 056 061 099 100 101
 158 207
 REGENCY 063 115
 RUNCO 058
 SAMSUNG 037 072 186 224
 SCIENTIFIC ATLANTA 003 018 047
 048 052 130 145 159 160 183 203
 204
 SEAM 121
 SHERITECH 029
 SIGNAL 037
 SIGNATURE 001 188
 SL MARX 037
 SPRUCER 053 081 177 189
 STARCOM 002 015 016 141 163
 STARGATE 015 037
 SYLVANIA 071
 TADIRAN 037
 TANDY 024
 TELECAPATION 028
 TEXSCAN 036 071
 TIMELESS 123
 TOCOM 045 046 062 170 205
 TOSHIBA 058
 UNIKA 014 021 031
 UNITED CABLE 059
 UNIVERSAL 012 014 021 031
 033 034 039 042 113
 VIDEOWAY 124 211
 VIEWSTAR 019 022 025 190
 ZENITH 058 065 098 12S 211 212
 221 222

CÓDIGOS DE SATÉLITE

ALPHASTAR DSR 122
 CHANNEL MASTER 017 020 021
 061
 CHAPARRAL 015 016 151
 DRAKE 017 018 026 113
~~DX ANTENNA 031 052 062 069~~
 ECHOSTAR 009 019 022 064 080
 095 096 152 153 163 167 175 177
 ELECTRO HOME 092
 FUJITSU 029 034
 GENERAL ELECTRIC 108
 GENERAL INSTRUMENT 001
 003 011 023 065 103 154 168
 HITACHI 072
 HITACHI DBS 155
 HOUSTON TRACKER 163167
 HUGHES 072 076 155 180
 JANIEL 066
 JERROLD 067154164 168
 JERROLD PRIMESTAR 156
 LEGEND 153
 MACOM 017 065 070 071
 MAGNAVOX 173

CÓDIGOS DE SATÉLITE cont.

MEMOREX 153
 NEXTWAVE 123 124
 NORSTAR 073 074
 OPTIMUS 166
 PACE 178
 PANASONIC 066 169
 PANASONIC DBS 157
 PHILIPS 005 075
 PRESIDENT 081 104
 PRIMESTAR 012 112 154 156 164
 RCA 007 008 108 165 181 182
 RCA DSS 158 176
 REALISTIC 025 049 077
 SAMSUNG 122
 SATELLITE SERVICE CO 031 035
 041 053
 SCIENTIFIC ATLANTA 039
 SONY 105
 STAR CHOICE DBS 159
 SUPER GUIDE 027123 124
 TEECOM 030 033 090 091 109
 TOSHIBA 002 126 160 162 170 173
 UNIDEN 023 024 025 032 048 049
 050 051 054 055 081 082 083 089
 103 166
 ZENITH 071 084 085 087 094 119
 179

FIN DE LA LISTA DE CÓDIGOS

LOCALIZACIÓN DE FALLAS

P. Mi TEK PARTNER no trabaja
 R. Revise si las baterías están en buenas
 condiciones, insertadas adecuadamente
 y se encuentran en la polaridad +/-
 correcta. Ver INSTALANDO LAS
 BATERÍAS
 R. Asegúrese de haber presionado el
 Botón de Device mode TV, VCR, CBL
 o SAT antes de usar cualquier función.

P. Si hay varios Códigos de Dispositivo
 enlistados para mi equipo, cómo puedo
 seleccionar el Código correcto
 R. Para buscar el Código de Dispositivo
 para su equipo, pruebe los códigos uno
 por uno hasta que el equipo trabaje
 adecuadamente.

P. Mi equipo responde solo a algunos
 comandos.
 R. Usted ha instalado un código para el
 cual solo algunos comandos trabajan
 adecuadamente. Intente otros códigos
 hasta que los botones trabajen
 adecuadamente. Asegúrese de que ha
 intentado instalar usando las
 instrucciones de DEVICE CODES y
 POWER SCAN (búsqueda).

LOCALIZACIÓN DE FALLAS

P. Mi TEK PARTNER no controla el
 volumen de mi TV desde los modos de
 CBL/SAT

R. Usted necesita instalar el VOLUME
 PUNCH THROUGH. Ver la sección de
 INSTALANDO PUNCH-THROUGH de
 este manual.

**** NOTA:** Para incluir códigos para
 varios sistemas de cable / satelitales,
 ciertos botones en su TEK PARTNER™,
 en los modos de CBL o SAT, activarán
 distintas funciones que las mostradas en
 los botones.

Para una descripción de aquellos botones
 de funciones, refiérase a la TABLA DE
 FUNCION DE BOTONES siguiente:

FUNCIÓN DE BOTONES (CBL/SAT)	
BOTÓN	FUNCIÓN**
PWR	ENCENDIDO/APAGADO
VOL +/-	VOLUMEN +/-
CH +/-	CANAL +/-
MUTE	INO/VER**
PREV CH	ULTIMO CANAL/LLAMAR**
ENTER	INTRODUCIR/SELECCIONAR**
MENU	MENU
PLAY	FLECHA ARRIBA (^)
STOP	SALIR**
PAUSE	GUÍA**
REW	FLECHA IZQUIERDA (<)
FF	FLECHA ABJAO(▼)
REC	FLECHA DERECHA (►)
TV/VCR	MODOS (TV/VCR/SAT)**
CBL	MODO CABLE
SAT	MODO SATÉLITE
0-9	0-9