

Setup Codes for URC 6200 Cinema 6+

Setup Codes For TVs

Abex 0032
 Admiral 0093, 0179, 0180, 0016, 0047
 Adventura 0046
 Aiko 0092
 Akai 0030
 Alaron 0179
 A-Mark 0003
 Ambassador 0177
 Anam
 National 0055
 Anam 0180
 AOC 0030, 0019, 0185, 0003, 0052
 Archer 0003
 Audiovox 0451, 0092, 0180, 0003
 Baysonic 0180
 Belcor 0019
 Bell &
 Howell 0154, 0016
 Bradford 0180
 Brockwood 0019
 Broksonic 0003
 Candle 0056, 0030, 0186, 0046
 Carnivale 0030
 Carver 0054
 Celebrity 0000
 Cinerla 0451, 0092
 Citizen 0060, 0092, 0030, 0056, 0186, 0280, 0039,
 0046
 Clairtone 0185
 Concerto 0056
 Contec 0180, 0185
 Craig 0180
 Crown 0180, 0039
 Curtis
 Mathes 0030, 0060, 0154, 0039
 CXC 0180
 Daewoo 0451, 0092, 0019, 0039
 Daytron 0019
 Denon 0145
 Dumont 0017, 0019
 Electroband 0000, 0185
 Emerson 0463, 0236, 0180, 0019, 0154, 0177, 0178,
 0179, 0185, 0280, 0282, 0038, 0039
 Envision 0030
 Fisher 0154, 0159
 Fujitsu 0179
 Funai 0171, 0179, 0180
 Futurtech 0180
 GE 0047, 0051, 0451, 0021, 0027, 0055, 0178,
 0282, 0135
 Gibraltar 0019, 0030, 0017
 Goldstar 0019, 0030, 0178, 0032, 0039
 Gradiente 0053, 0056
 Grunpy 0179, 0180
 Hallmark 0178
 Harvard 0180
 Hitachi 0145, 0151, 0038, 0056, 0032
 Infinity 0054
 Janeil 0046
 JBL 0054
 JCB 0000
 JVC 0053
 Kaypani 0052
 KEC 0180
 Kenwood 0019, 0030
 Kloss 0024, 0046
 KTV 0030, 0180, 0185, 0280, 0032
 LG 0056
 Logik 0016
 Luxman 0056
 LXI 0047, 0054, 0154, 0156, 0178
 Magnavox 0054, 0096, 0186, 0187, 0020, 0024, 0030,
 0386
 Majestic 0016
 Marantz 0054, 0030
 Matsushita 0250
 Megatron 0145, 0003, 0178
 MEI 0185
 Memorex 0056, 0150, 0154, 0016, 0178
 MGA 0150, 0019, 0030, 0178
 Midland 0017, 0047, 0051, 0135, 0032, 0039
 Minutz 0021
 Mitsubishi 0150, 0093, 0019, 0178
 Motorola 0093, 0055

MTC 0060, 0019, 0030, 0056, 0185
 Multitech 0180
 NAD 0156, 0166, 0178
 NEC 0019, 0030, 0056
 Nikko 0030, 0092, 0178
 Noshi 0018
 NTC 0092
 Onwa 0180
 Optimus 0250, 0154, 0166
 Optonica 0093, 0165
 Orion 0236, 0436
 Panasonic 0250, 0051, 0055
 Penney 0047, 0156, 0051, 0030, 0019, 0003, 0018,
 0021, 0027, 0060, 0135, 0178, 0032, 0039
 Philco 0054, 0145, 0096, 0019, 0020, 0030
 Philips 0054
 Pilot 0019, 0030, 0039
 Pioneer 0166, 0038
 Portland 0092, 0019, 0039
 Prism 0051
 Proscan 0047
 Proton 0003, 0052, 0178
 Pulsar 0017, 0019
 Quasar 0250, 0051, 0055, 0165
 RadioShack 0047, 0056, 0154, 0019, 0030, 0165, 0178,
 0180, 0032, 0039
 RCA 0047, 0018, 0019, 0038, 0090, 0135
 Realistic 0056, 0154, 0019, 0030, 0165, 0178, 0180,
 0032, 0039
 Rhapsody 0185
 Runco 0017, 0030
 Sampo 0030, 0052, 0032, 0039
 Samsung 0060, 0019, 0030, 0056, 0178, 0032, 0039
 Samsux 0039
 Sansei 0451
 Sanyo 0154, 0159
 Scimitu 0019
 Scotch 0178
 Scott 0236, 0019, 0178, 0179, 0180
 Sears 0047, 0054, 0056, 0154, 0156, 0171, 0178,
 0159, 0179
 Semivox 0180
 Semp 0156
 Sharp 0093, 0165, 0039, 0386
 Shogun 0019
 Signature 0016
 Simpson 0186, 0187
 Sony 0000, 0080
 Soundesign 0178, 0179, 0180, 0186
 Spectricon 0003
 Squareview 0171
 SSS 0019, 0180
 Starlite 0180
 Supre-Macy 0046
 Supreme 0000
 Sylvania 0054, 0096, 0020, 0030
 Symphonic 0171
 Tandy 0093
 Tatung 0055, 0003
 Technics 0250, 0051
 Technol Ace 0179
 Techwood 0051, 0056, 0003
 Teknika 0054, 0056, 0060, 0092, 0150, 0016, 0019,
 0179, 0180, 0186, 0039
 Telefunken 0056
 TMK 0056, 0177, 0178
 Toshiba 0156, 0060, 0154
 Tosonic 0185
 Totevision 0039
 Universal 0027
 Vector
 Research 0030
 Victor 0053
 Vidikron 0054
 Vidtech 0019, 0178
 Viking 0046
 Wards 0016, 0019, 0030, 0054, 0056, 0080, 0096,
 0165, 0178, 0179, 0020, 0021, 0027
 White
 Westinghouse 0451, 0463, 0236, 0180
 Yamaha 0019, 0030
 Zenith 0017, 0092, 0016
 Zonda 0003

Setup Codes For VCRs

Admiral 0048, 0121, 0184, 0039, 0060, 0202
 Adventura 0000
 Aiko 0278
 Aiwa 0037, 0000
 Akai 0041, 0061, 0106
 American
 High 0035
 Asha 0240
 Audiovox 0037
 Beaumark 0240
 Bell &
 Howell 0104
 Broksonic 0184, 0209, 0479, 0002, 0121, 0295, 0361
 Calix 0037
 Canon 0035
 Capehart 0020
 Carver 0081
 CCE 0072, 0278
 Cinerla 0278
 Citizen 0037, 0278
 Colt 0072
 Craig 0072, 0240, 0037, 0047, 0271
 Curtis
 Mathes 0035, 0041, 0060, 0202
 Cybernex 0240
 Daewoo 0278, 0020, 0045
 Daytron 0020
 Denon 0042
 Dynatech 0000
 Electrohome 0037
 Electrophonic 0037
 Emerex 0032
 Emerson 0209, 0184, 0479, 0278, 0000, 0002, 0036,
 0037, 0043, 0061, 0068, 0121, 0184, 0208,
 0212, 0295, 0361
 Fisher 0104, 0047, 0054, 0066
 Fuji 0033, 0035
 Funai 0000
 Garrard 0000
 GE 0060, 0202, 0035, 0048, 0240
 Goldstar 0037, 0038
 Go-Video 0432, 0526
 Gradiente 0000, 0008
 Harley
 Davidson 0000
 Harman/Kardon 0038
 Harwood 0072, 0068, 0072
 Headquarter 0046
 HI-Q 0047
 Hitachi 0041, 0105, 0000, 0042
 Jensen 0041
 JVC 0008, 0041, 0067
 KEC 0037, 0278
 Kenwood 0038, 0041, 0067
 KLH 0072
 Kodak 0035, 0037
 Lloyd's 0000, 0208
 Logik 0072
 LXI 0037
 Magnasonic 0278
 Magnavox 0035, 0081, 0000, 0039, 0110, 0149
 Magnin 0240
 Marantz 0035, 0081
 Marta 0037
 Matsushita 0162, 0035, 0454
 MEI 0035
 Memorex 0162, 0240, 0035, 0037, 0104, 0000, 0039,
 0046, 0047, 0048
 MGA 0043, 0061, 0240
 MGN
 Technology 0240
 Minolta 0042, 0105
 Mitsubishi 0043, 0048, 0061, 0067
 Motorola 0035, 0048
 MTC 0240, 0000
 Multitech 0000, 0072
 NEC 0038, 0040, 0041, 0067, 0104
 Nikko 0037
 Nikon 0034, 0253
 Noblex 0240
 Olympus 0035
 Optimus 0162, 0048, 0037, 0104, 0454

Optonica 0062
 Orion 0209, 0184, 0479, 0002, 0295
 Panasonic 0162, 0035, 0077, 0225, 0454
 Penney 0035, 0037, 0038, 0040, 0042, 0054, 0240
 Pentax 0042, 0105
 Philco 0035, 0209, 0479
 Philips 0035, 0081, 0062, 0110
 Pilot 0037
 Pioneer 0067, 0162
 Portland 0020
 Proscan 0060, 0202
 Protec 0072
 Pulsar 0039
 Quarter 0046
 Quartz 0046
 Quasar 0162, 0035, 0077, 0454
 RadioShack 0000, 0037
 Radix 0037
 Randex 0037
 RCA 0060, 0202, 0240, 0042, 0035, 0048, 0077,
 0105, 0106, 0149
 Realistic 0000, 0035, 0037, 0046, 0047, 0048, 0062,
 0066, 0104
 Ricoh 0034, 0253
 Runco 0039
 Samsung 0240, 0045
 Sanky 0048, 0039
 Sansui 0000, 0041, 0067, 0271, 0479
 Sanyo 0104, 0046, 0047, 0054, 0240
 Scott 0043, 0045, 0121, 0184, 0210, 0212
 Sears 0000, 0035, 0037, 0042, 0046, 0047, 0054,
 0066, 0104, 0105
 Semp 0045
 Sharp 0048, 0062
 Shintom 0072
 Shogun 0240
 Singer 0072
 Sony 0032, 0033, 0034, 0000, 0035, 0253
 STS 0042
 Sunpak 0253
 Sylvania 0035, 0081, 0043, 0000, 0110
 Symphonic 0000
 Tatung 0041
 TEAC 0000, 0041
 Technics 0162, 0035
 Teknika 0000, 0035, 0037
 Thomas 0000
 TMK 0240, 0036, 0208
 Toshiba 0043, 0045, 0066, 0210, 0212
 Totevision 0037, 0240
 Unitech 0240
 Vector Research 0038, 0040
 Vector 0045
 Video Concepts 0040, 0045, 0061
 Videosonic 0240
 Wards 0000, 0035, 0042, 0047, 0048, 0060, 0062,
 0072, 0081, 0149, 0212, 0240

White
 Westinghouse 0278, 0479, 0209, 0184

XR-1000 0000, 0035, 0072

Yamaha 0038

Zenith 0039, 0000, 0033, 0034

Setup Codes For TV/VCR Combos

American
 High 0035*
 Brocksonic 0002, 0294, 0479
 Colt 0072
 Curtis Mathes 0035*
 Daewoo 0278*
 Emerson 0002, 0294, 0479
 Funai 0000
 GE 0035*, 0060*, 0048*, 0240
 Hitachi 0035*, 0000
 HQ 0000
 Lloyds 0000
 Magnavox 0000, 0035*, 0081*
 Magnin 0240
 Memorex 0037, 0162*
 MGA 0240
 Mitsubishi 0048*
 Orion 0002, 0294, 0479
 Panasonic 0035*, 0162*
 Penney's 0035*, 0240, 0162*

Quasar 0035*, 0162*
 RCA 0035*, 0060*, 0048*
 Sansui 0000, 0479
 Sanyo 0240
 Sears 0000, 0037
 Sony 0032*
 Symphonic 0000
 Zenith 0000

Setup Codes for DVD Players

JVC 0558
 Kenwood 0534
 Mitsubishi 0521
 Panasonic 0490
 Philips 0539
 Pioneer 0525
 RCA 0522
 Sony 0533
 Toshiba 0503
 Zenith 0503

Setup Codes for Laser Disc Players

Mitsubishi 0059
 NAD 0059
 Pioneer 0059
 Sony 0193, 0201

Setup Codes For Receivers/Tuners

ADC 0531
 Aiwa 0121, 0158, 0189
 Capetronic 0531
 Carver 0008, 0042, 0189, 0360
 Casio 0195
 Clarinette 0195
 Denon 0004
 Emerson 0424
 Fisher 0042, 0219, 0360
 Garrard 0424, 0463
 Harman/Kardon 0110
 JVC 0074
 Kenwood 0027, 0313, 0314, 0077, 0186
 Koss 0424
 Linn 0189
 Lloyd's 0195
 LXI 0181
 Magnavox 0189, 0195, 0531
 Marantz 0039, 0189
 MCS 0039
 Modulaire 0195
 NAD 0320
 Nakamichi 0347
 Onkyo 0135
 Optimus 0042, 0080, 0177, 0181, 0186, 0219, 0531, 0670
 Panasonic 0039
 Penney 0195
 Philips 0189
 Pioneer 0014, 0080, 0150, 0531, 0630
 Quasar 0039
 RCA 0054, 0360, 0531
 Realistic 0163, 0181, 0195
 Sansui 0189
 Sanyo 0219
 Scott 0163, 0322
 Sharp 0186
 Sherwood 0491, 0502
 Sony 0158, 0474
 Soundesign 0670
 TEAC 0163, 0463
 Technics 0039, 0309, 0518
 Victor 0074
 Wards 0014, 0042, 0054, 0080, 0158, 0189
 Yamaha 0176, 0186
 Yorx 0195

Setup Codes For CD Players

Aiwa 0124, 0157
 Burmester 0420
 California
 Audio Lab 0029
 Carver 0157, 0179, 0437
 Denon 0003
 DKK 0000
 Emerson 0305
 Fisher 0048, 0174, 0179
 Garrard 0393, 0420
 Genexxa 0032, 0305
 Harman/Kardon 0173
 Hitachi 0032
 JVC 0072

Kenwood 0028, 0037, 0048, 0190
 Krell 0157
 Linn 0157
 LXI 0305
 Magnavox 0157, 0305
 Marantz 0029, 0157, 0180
 MCS 0029
 Mission 0157
 MTC 0420
 Nikko 0174
 NSM 0157
 Onkyo 0101
 Optimus 0000, 0032, 0037, 0048, 0145, 0179, 0305, 0420, 0437, 0468

Panasonic 0029
 Philips 0157
 Pioneer 0032, 0468, 0244, 0305
 Proton 0157
 QED 0157
 Quasar 0029
 RCA 0764, 0053, 0179, 0305
 Realistic 0179, 0180, 0420
 Rotel 0157, 0420
 SAE 0157
 Sansui 0157, 0305
 Sanyo 0179
 Scott 0305
 Sears 0305
 Sharp 0037, 0180
 Sherwood 0180
 Sony 0000, 0185
 Soundesign 0145
 Tascam 0420
 TEAC 0174, 0180, 0393, 0420
 Technics 0029
 Victor 0072
 Wards 0157
 Yamaha 0036, 0187
 Yorx 0195

Setup Codes For CD Players

Aiwa 0124, 0157
 Burmester 0420
 California
 Audio Lab 0029
 Carver 0157, 0179, 0437
 Denon 0003
 DKK 0000
 Emerson 0305
 Fisher 0048, 0174, 0179
 Garrard 0393, 0420
 Genexxa 0032, 0305
 Harman/Kardon 0173
 Hitachi 0032
 JVC 0072
 Kenwood 0028, 0037, 0048, 0190
 Krell 0157
 Linn 0157
 LXI 0305
 Magnavox 0157, 0305
 Marantz 0029, 0157, 0180
 MCS 0029
 Mission 0157
 MTC 0420
 Nikko 0174
 NSM 0157
 Onkyo 0101
 Optimus 0000, 0032, 0037, 0048, 0145, 0179, 0305, 0420, 0437, 0468
 Panasonic 0029
 Philips 0157
 Pioneer 0032, 0468, 0244, 0305
 Proton 0157
 QED 0157
 Quasar 0029
 RCA 0764, 0053, 0179, 0305
 Realistic 0179, 0180, 0420
 Rotel 0157, 0420
 SAE 0157
 Sansui 0157, 0305
 Sanyo 0179
 Scott 0305
 Sears 0305
 Sharp 0037, 0180
 Sherwood 0180
 Sony 0000, 0185

Soundesign 0145
Tascam 0420
TEAC 0174, 0180, 0393, 0420
Technics 0029
Victor 0072
Wards 0157
Yamaha 0036, 0187
Yorx 0461

Setup Codes for Cable Converters

ABC 0003, 0008, 0014, 0007, 0001, 0011, 0013, 0017
Allegro 0153, 0315
Antronix 0022, 0207
Archer 0797, 0153, 0022, 0207
Belcor 0056
Cable Star 0056
Cabletenna 0022
Cableview 0022
Century 0153
Citizen 0153, 0315
Colour Voice 0025, 0031
Comtronics 0040
Contec 0019
Digi 0637
Eastern 0002
Emerson 0797
Everquest 0015, 0040
Focus 0400
Garrard 0153
GC
Electronics 0056, 0207
Gemini 0015
General
Instrument 0476, 0003, 0014, 0011
Goldstar 0144, 0040
Goodmind 0797
Hamlin 0259, 0009, 0020, 0034
Hitachi 0011
Hytex 0007
Jasco 0153, 0315
Jerrold 0476, 0003, 0014, 0011, 0012, 0015
Linsay 0440
Magnavox 0027
Memorex 0000
Movie Time 0063, 0156
Novaplex 0618
NSC 0063, 0156
Oak 0007, 0019
Optimus 0021
Panasonic 0021, 0107, 0000
Panther 0637
Paragon 0000
Philips 0153, 0025, 0027, 0031
Pioneer 0753, 0144, 0023
Popular
Mechanics 0400
Prelude 0770
Pulsar 0000
RadioShack 0015, 0315, 0797
RCA 0021
Realistic 0207
Recoton 0400
Regal 0259, 0020
Regency 0002
Rembrandt 0011
Runco 0000
Samsung 0144, 0040
Scientific
Atlanta 0477, 0008, 0017
Seam 0510
Signal 0015, 0040
Signature 0011
SL Marx 0040
Sprucer 0021
Starcom 0003, 0015
Stargate 0770, 0015, 0040
Starquest 0015
Sylvania 0001
Tandy 0258
Televue 0040
Texscan 0001
TFC 0310
Timeless 0418
Tocom 0012, 0013
Toshiba 0000
Tusa 0015

TV86 0063
Unika 0153, 0022, 0207
United
Artists 0007
United
Cable 0003
Universal 0153, 0022, 0056, 0191, 0207
Videoway 0250
Viewstar 0063, 0027, 0258
Zenith 0525, 0000
Zentek 0400

Setup Codes for Satellites

AlphaStar
DBS 0772
Chaparral 0053, 0216
Echostar
DBS 0775
Echostar 0159, 0269, 0280
Express
Vu DBS 0775
General
Instrument 0361
Hitachi DBS 0819
Homecable 0238
HTS DBS 0775
Hughes
Network
Systems
DBS 0749
IQ Prism 0210
IQ 0210
Janeil 0152
Jerrold
Primestar 0627
Jerrold 0361
Legend 0269
Magnavox
DBS 0722, 0724
Memorex
DBS 0724
Memorex 0269
Panasonic 0152
Panasonic
DBS 0701
Philips DBS 0722, 0724
Primestar 0361, 0627
RCA DSS 0566
Realistic 0052
Sony DBS 0639
Star Choice
DBS 0869
Star Trak 0180
STS 0210
Toshiba
DBS 0790
Toshiba 0082
Uniden DBS 0724
Uniden 0052, 0074, 0076, 0238

Setup Codes For Audio Cassette Decks

Aiwa	0029, 0197
Carver	0029
Denon	0076
Harman/Kardon	0182
JVC	0244, 0273
Kenwood	0070
Magnavox	0029
Marantz	0029
Onkyo	0135, 0282
Optimus	0027, 0220
Philips	0029
Pioneer	0027, 0099, 0220
Sansui	0029
Sony	0170, 0243, 0291
Technics	0229
Victor	0273
Wards	0027
Yamaha	0094, 0097

Setup Codes For IR Home Automation

GE	0240
LiteTouch	0084
Lutron	0318, 0597
One For All	0167
RadioShack	0240
Security System	0167
Universal X10	0167
X10	0167

Setup Codes For Video Accessories

Archer	0160
GC Electronics	0160
Jebsee	0160
Rabbit	0081
RadioShack	0160
Roctec	0456
SuperGuide	0169
TeleCaption	0171

Setup Codes For Miscellaneous Audio

Aiwa	0010, 0159
Fisher	0052
Harman/Kardon	0477
Jerrold	0459, 0520
JVC	0073
Nikko	0376
Paramount	
Pictures	0317
RCA	0056
Schneider	0376
Scientific	
Atlanta	0460
Sony	0010, 0159
Soundesign	0376
SSI	0317
Starcom	0459
Yorx	0376