



3 Press and **HOLD** the **SETUP** key until the LED blinks twice.

Presione y **MANTENGA APRETADA** la tecla **CONFIGURACIÓN** hasta que el LED titile dos veces.



The diagram shows a close-up of the top half of a remote control. A dashed circle highlights the 'Setup' key, which is represented by a power icon. An arrow points from the text 'Press and Hold' to this key. To the right of the key is the label 'x2'. Below the key is a row of four buttons: a square, a play button, and two pause buttons. Below that is a row with a left arrow, a 'VOD' button, and a right arrow. Below that is a row with a 'PG' button, a circular arrow button, and a 'GUIDE' button. Below that is a row with a 'PG' button, a 'SELECT' button (labeled 'OK'), and an 'EXIT' button. Below that is a row with a 'PG' button, a 'MENU' button, and a 'PG' button.

Find your brand from the chart below and note the DIGIT key assigned to your brand.

Encuentre su marca en el cuadro ubicado más abajo y escriba la tecla NUMÉRICA asignada a la marca.

DIGIT	TV
1	Insignia / Dynex
2	LG / Zenith
3	Panasonic
4	Philips / Magnavox
5	Samsung
6	Sanyo
7	Sharp
8	Sony
9	Toshiba
0	Vizio

4 Press and release the TV **POWER** key twice.

Presione y suelte la tecla **ENCENDIDO DE TV** dos veces.



Note/Nota:

If the brand for the device is not listed please use Direct Code Entry or Code Search.

Si la marca del dispositivo no está en la lista, utilice el ingreso de código directo o búsqueda de código.

6 Release digit key when TV turns off. Test volume keys to change TV volume. If TV does not respond as expected, repeat this process.

Suelte la tecla de número cuando se encienda el televisor. Verifique las teclas para cambiar el volumen. Si el televisor no responde como esperado, repita el proceso.



The diagram shows a remote control with a screen at the top displaying the word "OFF" in white capital letters on a black background. Below the screen are two small, light-colored buttons. The main body of the remote is white with a grid of circular buttons. The buttons are arranged in four rows: the first row has buttons labeled 1, 2, and 3; the second row has 4, 5, and 6; the third row has 7, 8, and 9; and the fourth row has a button labeled "LAST" on the left, a button labeled "0" in the center, and a button labeled "NEXT" on the right.

Asegúrese de que todo el equipo del centro de entretenimiento esté ENCENDIDO antes de empezar a configurar el control remoto.


1 Remove battery cover by squeezing the bottom case with your thumb where the arrow points below and then slide the cover.

Retire la tapa de las pilas apretando la parte inferior con el pulgar en el lugar donde la flecha apunta hacia abajo y luego deslice la tapa.

A line drawing of a hand squeezing the bottom of a rectangular battery cover. A black arrow points to the right, indicating the direction of the squeeze. A dashed line runs horizontally across the middle of the cover.

2 Insert 2 AA batteries. Match the + and – marks.

Inserte 2 pilas AA. Haga coincidir las marcas + y –.



3 Replace battery cover.

Vuelva a colocar la tapa de las pilas.

A diagram of the battery cover, which is a rectangular box with a dashed line indicating a hinge. An arrow points to the right side of the cover, indicating where to push to open it.

1 Press and HOLD the SETUP key until LED blinks twice.

Presione y MANTENGA APRETADA la tecla CONFIGURACIÓN hasta que el LED titile dos veces.



Press and Hold

Presione y mantenga apretado

2 Press TV power key.

Pressione la tecla de encendido de TV.



3 Enter 1st TV code for your TV brand from the code list. LED blinks twice.

Ingrese el primer código de TV para la marca de su televisor de la lista de códigos. El LED titila dos veces.



A white remote control with a numeric keypad (0-9) and function buttons labeled 'A', 'B', 'C', 'D', 'LAST', and 'INFO'.

4 Test **POWER** and **VOLUME** controls. If TV responds as expected, setup is complete.

Verifique los controles de **ENCENDIDO** y **VOLUMEN**. Si el televisor responde como esperaba, la configuración está completa.



The diagram illustrates the power control step. At the top, a television set is shown with its screen displaying the word "OFF" in white capital letters on a black background. Below the television, a white remote control is depicted. The remote features several buttons: a power button at the top (a circle with a vertical line through it), a square button, a play button, a pause button, a left arrow button, a "VOLD" (volume down) button, and a right arrow button. The power button is highlighted with a thick black border, indicating it is the button to be pressed.

Si el control remoto no controla el televisor como esperaba, repita el proceso usando el siguiente código para la marca de su televisor.



Emprex	01422, 01765
Encross	00876
Envision	01589, 01365, 02087, 02014
Epson	01122
ESA	01963
Fair Mate	01326
Favi	03382
Fisher	00154, 01362
Fluid	02964, 03907
Fujimaro	01498, 01687
Fujitsu	00809, 00853, 00186, 00179
Fujitsu Siemens	00809
Funai	01800, 01394, 01963, 00179, 01864
Futurtech	00180
Gateway	01755, 01756
GE	00451, 01447, 00051, 00178, 00765
General Electric	00451, 01447, 00051, 00178, 00765
GFM	01963, 01665, 01864, 01886
Gibraltar	00017
Go Video	00060
GoldStar	00178
GPX	00179, 03402, 02617, 02784
Gradiente	01804, 01369, 01029
Grunpy	00179, 00180
H & B	01366
Haier	02309, 01753, 03382, 02293, 02494, 02690, 01570, 03204
Hallmark	00178
Hanns.G	01783
Hannspree	01348, 01351, 01745, 01783, 01352
Harley Davidson	00179
Harvard	00180
H-Buster	03620
Helios	00865
Hello Kitty	00451
Hewlett Packard	01642, 01502, 01494, 01089, 02540, 03404
Hidear	03817
Himitsu	00180, 00779
Hisense	02183, 01660, 01314, 04029, 03382
Hitachi	01643, 00145, 01145, 03644, 03639, 01576, 01500, 00797, 02433, 02756, 03255, 00679, 02824
HP	01642, 01502, 01494, 01089, 02540, 03404
Hyundai	03418, 01219
iLo	01665, 01684, 01990, 01603, 01286, 01394
inFocus	01366
Initial	01990, 01603
Insignia	02049, 01564, 01326, 02002, 01892, 01204, 01423, 01517, 00463, 01963, 02751, 03227, 02416, 01385, 01660, 02417, 02184
Inteq	00017
iRIS	02189
IRT	00451, 01661
iSymphony	03382, 03094, 03863
ITT Nokia	00180
JC Penney	00060, 00178, 00051, 00156
JCM	02189, 02256
Jensen	03204, 01326, 00761, 01299
JVC	01774, 01601, 02321, 03650, 02118, 03854, 02517, 02578, 01670, 00463, 04070, 02264, 01892
KDS	01498, 01687
KEC	00180
Ken Brown	00236, 00463
Kingston	03284
Kioto	00785, 00556
Klegg	01366
KLH	00765
Konka	01385, 01404
Kost	01483
Kreisen	00876
KTV	00180
Lasonic	03198
Lexus	03638, 03654, 03657
LG	01423, 03941, 00178, 03404, 01265, 02864, 02612, 00017
LodgingStar	03147
LXI	00154, 00156, 00178, 00017
M&S	00236
MAG	01687, 01498
Magnavox	01454, 01963, 02597, 01054, 02492, 00186, 03708, 00179, 01990, 01198, 01856, 00230, 01365, 01931, 03518, 00051, 02655, 00802, 01254, 01755, 01867
Marantz	01054, 01154, 01398, 00704, 01454, 00556, 01714
Matsushita	00051
Maxent	01755, 01757, 01714
Megatron	00145, 00178
Memorex	00463, 00179, 01570, 01670, 01892, 00178

	01665, 00060, 00154, 01938, 00150, 01927, 02739
MGA	00150, 00178
Microsonic	01326, 02483, 03328
MicroTEK	03951
Midland	00017, 00051
Mintek	01603, 01990
Miray	03309, 03321, 03322
Mitsubishi	01250, 00150, 01797, 00178
Mitsui	03658, 03654, 03638, 03652, 03656, 03657, 03673
MTC	00060
Multitech	00180
Mx Onda	01498, 01687
NAD	00156, 00178
Naoki	01540, 02357
Naxa	02104, 02735, 03382, 03154
NEC	01797, 03257, 01704, 01398, 00704, 00876, 02293, 03862, 02026
NetTV	01755, 02753
New Acoustic Dimension	00156, 00178
NEX	03861
Nexus Electronics	02183
Nikko	00178, 00017, 00154, 00156
Nimbro	02104
Noblex	01362, 03803, 04100, 00154, 04030
Nokia	00180
Norcent	01365, 01589, 01591, 01089, 01590, 01745
Nordmende	03419, 03835, 03861, 03134, 03327, 03767
Norwood Micro	01286
NuVision	02158, 01657
Olevia	01610, 01240, 01331, 01144
Onwa	00180
Optimus	01927, 00154, 00679
Optique	02189
Orion	00463, 00236, 01938, 00179, 01892, 03650
Otic	01498, 01687
Panasonic	01480, 01291, 02264, 01636, 01927, 01946, 02273, 00051, 00178, 00060, 00145, 00150, 00154, 00156
Panavox	04057, 03835
PARK	01376, 02104, 02194, 02202
Penney	00060, 00178, 00051, 00156
Philco	01665, 00451, 02414, 03426, 01963, 01362, 01661, 01394, 00179, 01029, 00145, 03427, 00186, 00463, 03639, 03022
Philips	01867, 01454, 03396, 02597, 00690, 01054, 02652, 00556, 00230, 02622, 02492, 00017, 01856, 02940, 03565, 01365, 01990, 02740, 01394, 01483, 00810, 01154, 02768, 02986
Pioneer	00679, 01260, 01457, 03254, 01398
Planar	01589
Polaroid	01498, 01769, 01538, 01276, 03942, 01687, 01385, 01767, 04035, 02121, 01766, 01762, 00765, 00865, 01314, 02063, 01286, 01326, 02002, 02120, 01826
Portland	01661, 00451
Power Acoustik	01865
Prima	01753, 00761
Prism	00051
Proscan	01447, 02256, 02183, 03577, 03382, 03895, 03717, 02147, 03636
Proton	00178
Proview	01687, 01498
Pulsar	00017
Pyle	02196, 02641
Pyle Home	02196
Quasar	00051, 01927, 01291
RadioShack	00180, 00178, 00154
RCA	02746, 01447, 02434, 02932, 02247, 03577, 02187, 01781, 03382, 01958, 00679, 02403, 01661, 02429, 03717, 02002, 02183, 02855, 03147, 03419, 03426, 00051, 00060, 00090, 01385, 03636, 03938
Realistic	00154, 00180, 00178
Record	00230
RevolutionHD	01623
Runco	01398, 00017
Sampo	01755
Samsung	02051, 03993, 00702, 00060, 02814, 00766, 02733, 03970, 02596, 00814, 00178
Sansei	00451
Sansui	00463, 01892, 01935, 01670, 03564, 01409, 01938, 03559
Sanyo	01142, 01362, 00154

Sceptre	03864, 03967, 00088
	02528, 02337, 01360,
	01217, 00878, 01599,
	02506
Scotch	00178
Scott	00236, 00178, 00179,
	00180
Sears	00154, 00156, 00178,
	00179
Seiki	03953, 02964, 03559,
	03560, 00178
Seiko Epson	01122
Seleco	01351
Semivox	00180, 00236, 00463
Semp	01743, 03793, 00156
Semp Toshiba	01743, 03793, 00156
Sens	01865
Serie Dorada	00180, 03814, 00156,
	00178
Sharp	02360, 01393, 03867,
	01587
Sherwood	01399, 03061
Sigmac	03477, 03423
Silo	03794
Silo Digital	03794
Simpson	00186
Skyworth	01799
Solé	01623, 01483, 01366
Sony	00810, 01825, 02736,
	01300, 01685, 01786,
	01791
Soundesign	00178, 00180, 00179,
	00186
Soyo	01520, 01826
Space Tek	01696
Spectroniq	01498, 01687
Speler	04041
SSS	00180
Starlite	00180
STI	03793
SunBriteTV	02337, 01420, 02528,
	01435, 01610
Superscan	00864
Supersonic	03593, 03877, 03154,
	02104, 03595, 01753,
	02784, 03894, 03204
SVA	00865, 01963
Sylvania	01864, 01886, 01394,
	01963, 01665, 01314,
	03536, 00186, 01931
Symphonic	01394, 00180
Syntax	01610, 01240, 01144,
	01331
TAG	03498
Taki	01540
Talent	00178
Tatung	01286, 01756
TCL	02434, 03183, 03426,
	02414, 02429, 02403
Technics	00051, 00017
Technol Ace	00179
Techwood	00051
Teknika	00186, 00179, 00180,
	00060, 00150
Telefunken	02414, 00702, 04025
TMK	00178
TNCi	00017
Tophouse	00180, 01385
Tosaki	01540, 02357, 01404
Toshiba	01524, 02724, 00156,
	02006, 03134, 01945,
	01935, 01936, 02684,
	01743, 00553, 01704,
	01343, 00060, 01265,
	01369, 01508, 00154
Toshinaer	03576
TruTech	01665
TVS	00463
US Logic	01286
Venturer	01865
Victor	00145, 00150, 00156,
	00186
Vidikron	01398
Vidtech	00178
Viewsonic	02014, 02745, 02087,
	02049, 00864, 01627,
	01755, 01330, 01542,
	00797, 00857, 02111,
	02277, 00885, 01511,
	01564, 01578, 01742,
	01365
Viore	02352, 03382, 02104,
	03863, 03094, 01684,
	01811, 03159, 01207
VisionQuest	03380
Vivitek	01369
VIZIO	01758, 03758, 02757,
	02707, 00864, 00885,
	01756
Vuon	03418
Wards	00156, 00017, 00178,
	00051, 00179, 00060,
	00154, 00180, 00186
Waycon	00156
Westinghouse	01712, 03579, 03382,
	00885, 01300, 01577,
	03470, 02293, 03094,
	00890, 01282, 02195,
	02397, 02499, 03908,
	00451, 01217
White Westinghouse	00623, 01661, 01909,
	00463
Wyse	01365
Yamaha	00797, 01576
Zenith	00017, 00178, 01145,
	01265, 00145, 01423,
	02612, 01661, 01365,
	01909, 00463
Zonda	00779



Codes: Set Top Boxes



Códigos: Decodificadores

ADB	11998, 13028, 12302, 11481	GetWell TV	11828
Amino	11998, 13028, 12302, 11602, 11481, 11615, 11898, 12482	Guest-Tek	10654, 12227, 13646
Arris	11998	Huawei	11982
Cisco	11877, 11982, 12345, 13028	Hughes Network Systems	11377
Deuromedia	13744	Humax	11377
DirecTV	11377	JVC	10775
Dish	10775, 12262	LodgeNet	11174, 12654, 11059, 11203, 12804, 12805, 12806, 12807, 12808, 12809, 13151, 13152, 11867, 11868, 11869, 11878, 13056, 13057, 13058, 13059, 13411, 13412, 13413
Echostar	10775, 12262	Motorola	11376, 11998, 11982
Enseo	13661, 12530, 13066		
Entone	12302, 13048		
Exterity	12677		

MovieBeam	13678
Myrio	11602
Nighthawk	12689
nSTREAMS	13976
NXTV	11478, 11978
OnCommand	13226, 12815, 12816, 12817, 12818, 12819, 12822, 12823
Pace	11376, 11877, 11998, 11982
Pace	11377
Pioneer	11877
Roomlinx	13357
Samsung	11377
Samsung	11877

Scientific Atlanta	11877, 11982, 12345, 13028
Sejin	11602
Thomson	11982

C1 Slate remote comes with QuickSw ap setup for the following brands. If you have a different brand than listed below, go to step D2. El control remoto Slate viene con la configuración de la aplicación QuickSw para las siguientes marcas: Si tiene una marca que no figura más abajo, vaya al paso D2.

1 Press and HOLD the Cable Power SETUP key simultaneously with corresponding STB brands colored letter key for three seconds.

Presione y MANTENGA APRETADA durante tres segundos la tecla CONFIGURACIÓN simultáneamente con la tecla alfabética de color para la marca de decodificador.

Action Keys	Brand
A	Arris, Motorola, Pace
B	Cisco, Scientific Atlanta
C	Comcast, Arris, Motorola, Pace
D	DirecTV

2 Press the CH+ button to see if STB changes. If it does, setup is complete.

Presione el botón CAN+ para ver si cambia el decodificador. Si cambia, la configuración está completa.

C2

1 Press and HOLD the SETUP key until LED blinks twice.

Presione y MANTENGA APRETADA la tecla CONFIGURACIÓN hasta que el LED titile dos veces.

2 Press STB power key (unlabeled upper right corner key) once.

Presione dos veces la tecla de encendido del decodificador (sin etiqueta, en la esquina superior derecha).

3 Enter 1st code for your STB brand from the code list. LED blinks twice.

Ingrese el primer código para la marca de su decodificador de la lista de códigos. El LED titila dos veces.

4 Press the CH+ button to see if the STB channel changes. If it does, setup is complete.

Presione el botón CAN+ para ver si cambia el canal del decodificador. Si cambia, la configuración está completa.

5 If the STB channel does NOT change, repeat process using the next code for your STB brand.

Si el canal del decodificador NO cambia, repita el proceso utilizando el siguiente código para la marca de su decodificador.

Setup Method D: Code Search

Méthode D de programmation : Recherche de code

1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.

Mantenga pulsado SETUP hasta que el modo parpadee dos veces.

2 Press the TV POWER key once.

Presione la tecla de encendido TV una vez.

3 Enter keys 9-9-1.

Introduzca teclas 9-9-1.

4 Press Ch+ repeatedly until your device turns ON or OFF.

Pulse Ch+ de manera repetida hasta que su aparato se encienda (ON) o se apague (OFF).

5 To save the working code, press and hold SETUP until the LED blinks twice.

Pulse y mantenga pulsado el botón SETUP (CONFUIRAR) para guardar el código de funcionamiento.

Tip/Consejo:

To find the exact code for your device, use our CODE FINDER feature at WWW.URCSUPPORT.COM

Para encontrar el código exacto para su equipo, utilice nuestra función de LOCALIZADOR DE CÓDIGOS en WWW.URCSUPPORT.COM

Setting Volume Controls

Configuración de los parámetros de volumen:

1 Locking Volume to TV Press and HOLD the SETUP key until the LED blinks twice.

Para bloquear el volumen al televisor, presione y MANTENGA APRETADA la tecla CONFIGURACIÓN hasta que el LED titile dos veces.

2 Press the TV POWER key.

Presione la tecla de ENCENDIDO de TV.

3 Press VOLUME + key. LED will blink twice.

Presione la tecla VOLUMEN +. El LED titilará dos veces.

1 Unlocking Volume (sets volume to control STB) Press and HOLD the SETUP key until the LED blinks twice.

Presione y MANTENGA APRETADA la tecla CONFIGURACIÓN hasta que el LED titile dos veces.

2 Press the TV POWER key.

Presione la tecla de ENCENDIDO de TV.

3 Press MUTE key. LED will blink four times.

Presione la tecla SILENCIO. El LED titilará cuatro veces.

Learning Other Remote Key Functions:

Aprender las funciones de las teclas de otro control remoto:

1 Press and HOLD the SETUP key until LED blinks twice.

Presione y MANTENGA APRETADA la tecla CONFIGURACIÓN hasta que el LED titile dos veces.

2 Press 9, 7, 5. LED will blink twice.

Presione 9, 7, 5. El LED titilará dos veces.

3 Press KEY to be learned on Slate. LED will flash rapidly.

Presione la TECLA que desea aprender en Slate. El LED brillará rápidamente de manera intermitente.

4 HOLD teaching remote close to learning remote IR LED and press key to be taught.

SOSTENGA el control remoto del que aprende cerca del LED IR del control remoto en el que aprende presione la tecla que desea enseñar.

5 LED will turn off. Continue pressing teaching key until LED blinks twice.

El LED se apagará. Siga presionando la tecla para aprender hasta que el LED titile dos veces.

6 Repeat steps 2 through 5 as often as desired for learning of all additional key.

Repita los pasos 2 a 5 tan seguido como lo desee para aprender todas las teclas adicionales.

7 To exit learning, press and HOLD the SETUP key until the LED blinks twice.

Para salir del aprendizaje, presione y MANTENGA APRETADA la tecla CONFIGURACIÓN hasta que el LED titile dos veces.

Tip/Consejo:

It will save time and cause less confusion programming LEARNING on Slate by programming keys in order from the top to bottom of remote. Ahorre tiempo y no se confunda al programar APRENDIZAJE en Slate programando las teclas en orden desde la parte superior a la inferior del control remoto.

Programming a MACRO: Primary MACRO Setup

Programar una MACRO: Configuración de MACRO primaria

1 Press and HOLD the SETUP key until the LED blinks twice.

Presione y MANTENGA APRETADA la tecla CONFIGURACIÓN hasta que el LED titile dos veces.

2 Enter 9-9-5 and then press the key that will be used for the MACRO.

Ingrese 9-9-5 y luego presione la tecla que se usará para la MACRO.

3 Enter macro key sequence.

Ingrese la secuencia de teclas de la macro.

4 Press and HOLD the SETUP key until the LED blinks twice.

Presione y MANTENGA APRETADA la tecla CONFIGURACIÓN hasta que el LED titile dos veces.

Troubleshooting

Resolución de problemas:

Problem: I tried all codes for my brand of device and none work.

Solution: Try CODE SEARCH (SETUP METHOD C) method or go to www.urcsupport.com for model-based search.

Problema: Intenté todos los códigos para la marca de mi dispositivo y ninguno funciona.

Solución: Pruebe el método de BÚSQUEDA DE CÓDIGO (MÉTODO DE CONFIGURACIÓN C) o visite www.urcsupport.com para obtener una búsqueda por modelo.

Problem: LED does not blink when a key is pressed.

Solution: Replace batteries.

Problema: El LED no titila cuando se presiona una tecla.

Solución: Reemplace las pilas.