

Standard IR code for TX-497 (NEC code)		
FUNCTION		CODE
PRESET/CH UP		7A-10
PRESET/CH DOWN		7A-11
A-E/CAT. +		7A-12
PRESET NUMBER	1	D1-0E
	2	D1-0F
	3	D1-10
	4	D1-11
	5	D1-12
	6	D1-13
	7	D1-14
	8	D1-15